

# CINGHIE E MANICOTTI DENTATI IN POLIURETANO

## TIPO T2,5

Tipo e sviluppo primitivo mm	N° denti
2,5T 120	<b>48</b>
2,5T 145	<b>58</b>
2,5T 160	<b>64</b>
2,5T 177	<b>71</b>
2,5T 200	<b>80</b>
2,5T 230	<b>92</b>
2,5T 245	<b>98</b>
2,5T 265	<b>106</b>
2,5T 285	<b>114</b>
2,5T 290	<b>116</b>
2,5T 305	<b>122</b>
2,5T 317	<b>127</b>
2,5T 330	<b>132</b>
2,5T 380	<b>152</b>
2,5T 420	<b>168</b>
2,5T 480	<b>192</b>
2,5T 500	<b>200</b>
2,5T 600	<b>240</b>
2,5T 620	<b>248</b>
2,5T 650	<b>260</b>
2,5T 680	<b>272</b>
2,5T 780	<b>312</b>
2,5T 880	<b>352</b>
2,5T 915	<b>366</b>
2,5T 950	<b>380</b>
2,5T 1185	<b>474</b>

## TIPO T5

Tipo e sviluppo primitivo mm	N° denti
5T 400	<b>80</b>
5T 410	<b>82</b>
5T 420	<b>84</b>
5T 455	<b>91</b>
5T 475	<b>95</b>
5T 480	<b>96</b>
5T 500	<b>100</b>
5T 510	<b>102</b>
5T 525	<b>105</b>
5T 545	<b>109</b>
5T 550	<b>110</b>
5T 560	<b>112</b>
5T 575	<b>115</b>
5T 600	<b>122</b>
5T 620	<b>124</b>
5T 630	<b>126</b>
5T 650	<b>130</b>
5T 660	<b>132</b>
5T 690	<b>138</b>
5T 720	<b>144</b>
5T 750	<b>150</b>
5T 780	<b>156</b>
5T 815	<b>163</b>
5T 830	<b>166</b>
5T 840	<b>168</b>
5T 885	<b>177</b>
5T 900	<b>180</b>
5T 990	<b>198</b>
5T 1075	<b>215</b>
5T 1100	<b>220</b>
5T 1160	<b>232</b>
5T 1215	<b>243</b>
5T 1280	<b>256</b>
5T 1315	<b>263</b>
5T 1380	<b>276</b>
5T 1955	<b>391</b>

## TIPO T10

Tipo e sviluppo primitivo mm	N° denti
10T 260	<b>26</b>
10T 340	<b>34</b>
10T 370	<b>37</b>
10T 400	<b>40</b>
10T 410	<b>41</b>
10T 440	<b>44</b>
10T 480	<b>48</b>
10T 500	<b>50</b>
10T 530	<b>53</b>
10T 560	<b>56</b>
10T 600	<b>60</b>
10T 610	<b>61</b>
10T 630	<b>63</b>
10T 660	<b>66</b>
10T 690	<b>69</b>
10T 700	<b>70</b>
10T 720	<b>72</b>
10T 750	<b>75</b>
10T 780	<b>78</b>
10T 810	<b>81</b>
10T 840	<b>84</b>
10T 880	<b>88</b>
10T 890	<b>89</b>
10T 900	<b>90</b>
10T 920	<b>92</b>
10T 960	<b>96</b>
10T 970	<b>97</b>
10T 980	<b>98</b>
10T 1010	<b>101</b>
10T 1080	<b>108</b>
10T 1110	<b>111</b>
10T 1140	<b>114</b>
10T 1150	<b>115</b>
10T 1210	<b>121</b>
10T 1240	<b>124</b>
10T 1250	<b>125</b>
10T 1300	<b>130</b>
10T 1320	<b>132</b>
10T 1350	<b>135</b>
10T 1390	<b>139</b>
10T 1400	<b>140</b>
10T 1420	<b>142</b>
10T 1460	<b>146</b>
10T 1500	<b>150</b>
10T 1560	<b>156</b>
10T 1610	<b>161</b>
10T 1750	<b>175</b>
10T 1780	<b>178</b>
10T 1880	<b>188</b>
10T 1960	<b>196</b>
10T 2250	<b>225</b>

## TIPO T5

Tipo e sviluppo primitivo mm	N° denti
5T 185	<b>37</b>
5T 200	<b>40</b>
5T 215	<b>43</b>
5T 220	<b>44</b>
5T 225	<b>45</b>
5T 245	<b>49</b>
5T 255	<b>51</b>
5T 260	<b>52</b>
5T 270	<b>54</b>
5T 280	<b>56</b>
5T 295	<b>59</b>
5T 305	<b>61</b>
5T 330	<b>66</b>
5T 340	<b>68</b>
5T 350	<b>70</b>
5T 355	<b>71</b>
5T 365	<b>73</b>
5T 390	<b>78</b>