

## CINGHIE DENTATE HTD

**Passo 3M**

Larghezza cinghia		
6 mm	9 mm	15 mm

N° Denti	Tipo e sviluppo primitivo in mm	N° Denti	Tipo e sviluppo primitivo in mm
<b>48</b>	144 3M	<b>236</b>	708 3M
<b>53</b>	159 3M	<b>237</b>	711 3M
<b>56</b>	168 3M	<b>257</b>	753 3M
<b>58</b>	174 3M	<b>281</b>	843 3M
<b>59</b>	177 3M	<b>294</b>	882 3M
<b>67</b>	201 3M	<b>315</b>	945 3M
<b>68</b>	204 3M	<b>320</b>	960 3M
<b>70</b>	210 3M	<b>347</b>	1041 3M
<b>71</b>	213 3M	<b>354</b>	1062 3M
<b>72</b>	216 3M	<b>356</b>	1068 3M
<b>75</b>	225 3M	<b>357</b>	1071 3M
<b>82</b>	246 3M	<b>375</b>	1125 3M
<b>84</b>	252 3M	<b>421</b>	1263 3M
<b>85</b>	255 3M		
<b>89</b>	267 3M		
<b>95</b>	285 3M		
<b>100</b>	300 3M		
<b>104</b>	312 3M		
<b>106</b>	318 3M		
<b>112</b>	336 3M		
<b>113</b>	339 3M		
<b>121</b>	363 3M		
<b>128</b>	384 3M		
<b>130</b>	390 3M		
<b>140</b>	420 3M		
<b>149</b>	447 3M		
<b>158</b>	474 3M		
<b>160</b>	480 3M		
<b>165</b>	495 3M		
<b>167</b>	501 3M		
<b>171</b>	513 3M		
<b>174</b>	522 3M		
<b>175</b>	525 3M		
<b>177</b>	531 3M		
<b>179</b>	537 3M		
<b>188</b>	564 3M		
<b>190</b>	570 3M		
<b>202</b>	606 3M		
<b>211</b>	633 3M		

## CINGHIE DENTATE HTD

### Passo 5M

Larghezza cinghia		
9 mm	15 mm	25 mm

N° Denti	Tipo e sviluppo primitivo in mm
-------------	---------------------------------------

<b>60</b>	300 5M
<b>66</b>	330 5M
<b>70</b>	350 5M
<b>75</b>	375 5M
<b>80</b>	400 5M
<b>85</b>	425 5M
<b>90</b>	450 5M
<b>95</b>	475 5M
<b>100</b>	500 5M
<b>107</b>	535 5M
<b>113</b>	565 5M
<b>120</b>	600 5M
<b>123</b>	615 5M
<b>124</b>	620 5M
<b>126</b>	630 5M
<b>127</b>	635 5M
<b>133</b>	665 5M
<b>140</b>	700 5M
<b>142</b>	710 5M
<b>148</b>	740 5M
<b>151</b>	755 5M
<b>160</b>	800 5M
<b>178</b>	890 5M
<b>185</b>	925 5M
<b>190</b>	950 5M
<b>200</b>	1000 5M
<b>210</b>	1050 5M
<b>225</b>	1125 5M
<b>254</b>	1270 5M
<b>284</b>	1420 5M
<b>300</b>	1500 5M
<b>319</b>	1595 5M
<b>358</b>	1790 5M
<b>360</b>	1800 5M
<b>379</b>	1895 5M
<b>400</b>	2000 5M
<b>505</b>	2525 5M

### Passo 8M

Larghezza cinghia			
20 mm	30 mm	50 mm	85 mm

N° Denti	Tipo e sviluppo primitivo in mm
-------------	---------------------------------------

<b>47</b>	376 8M
<b>53</b>	424 8M
<b>60</b>	480 8M
<b>70</b>	560 8M
<b>75</b>	600 8M
<b>78</b>	624 8M
<b>80</b>	640 8M
<b>82</b>	656 8M
<b>90</b>	720 8M
<b>98</b>	784 8M
<b>100</b>	800 8M
<b>110</b>	880 8M
<b>114</b>	912 8M
<b>115</b>	920 8M
<b>120</b>	960 8M
<b>130</b>	1040 8M
<b>140</b>	1120 8M
<b>150</b>	1200 8M
<b>160</b>	1280 8M
<b>163</b>	1304 8M
<b>166</b>	1328 8M
<b>170</b>	1360 8M
<b>180</b>	1440 8M
<b>200</b>	1600 8M
<b>220</b>	1760 8M
<b>225</b>	1800 8M
<b>250</b>	2000 8M
<b>281</b>	2248 8M
<b>300</b>	2400 8M
<b>350</b>	2800 8M

## CINGHIE DENTATE STD

### Passo 8MS

Larghezza cinghia			
20 mm	30 mm	50 mm	85 mm

N° Denti	Tipo e sviluppo primitivo in mm	N° Denti	Tipo e sviluppo primitivo in mm
<b>55</b>	440 8MS	<b>239</b>	1912 8MS
<b>60</b>	480 8MS	<b>280</b>	2240 8MS
<b>70</b>	560 8MS	<b>299</b>	2392 8MS
<b>75</b>	600 8MS	<b>350</b>	2800 8MS
<b>79</b>	632 8MS		
<b>80</b>	640 8MS		
<b>82</b>	656 8MS		
<b>86</b>	680 8MS		
<b>87</b>	696 8MS		
<b>90</b>	720 8MS		
<b>91</b>	728 8MS		
<b>92</b>	736 8MS		
<b>95</b>	760 8MS		
<b>96</b>	768 8MS		
<b>98</b>	784 8MS		
<b>99</b>	792 8MS		
<b>100</b>	800 8MS		
<b>106</b>	848 8MS		
<b>110</b>	880 8MS		
<b>115</b>	920 8MS		
<b>118</b>	944 8MS		
<b>120</b>	960 8MS		
<b>125</b>	1000 8MS		
<b>128</b>	1024 8MS		
<b>132</b>	1056 8MS		
<b>140</b>	1120 8MS		
<b>155</b>	1240 8MS		
<b>158</b>	1264 8MS		
<b>160</b>	1280 8MS		
<b>164</b>	1312 8MS		
<b>169</b>	1352 8MS		
<b>175</b>	1400 8MS		
<b>176</b>	1408 8MS		
<b>180</b>	1440 8MS		
<b>185</b>	1480 8MS		
<b>200</b>	1600 8MS		
<b>220</b>	1760 8MS		
<b>225</b>	1800 8MS		
<b>227</b>	1816 8MS		

## CINGHIE DENTATE HTD

### Passo 14M

Larghezza cinghia				
40 mm	55 mm	85 mm	115 mm	170 mm

N° Denti	Tipo e sviluppo primitivo in mm
-------------	---------------------------------------

69	966 14M
85	1190 14M
100	1400 14M
115	1610 14M
127	1778 14M
135	1890 14M
150	2100 14M
165	2310 14M
175	2450 14M
185	2590 14M
200	2800 14M
225	3150 14M
250	3500 14M
275	3850 14M
309	4326 14M
327	4578 14M

### Passo 20M

Larghezza cinghia				
115 mm	170 mm	230 mm	290 mm	340 mm

N° Denti	Tipo e sviluppo primitivo in mm
-------------	---------------------------------------

100	2000 20M
125	2500 20M
170	3400 20M
190	3800 20M
210	4200 20M
230	4600 20M
250	5000 20M
260	5200 20M
270	5400 20M
280	5600 20M
290	5800 20M
300	6000 20M
310	6200 20M
320	6400 20M
330	6600 20M