




Valvola a sfera a 3 vie DualBlock® a comando pneumatico

Pneumatically actuated 3-way ball valve DualBlock®

Robinet à tournant sphérique à 3 voies DualBlock® à commande pneumatique

3-Wege-Kugelhahn DualBlock® mit pneumatischem Antrieb

TKD/CP



Valvola a sfera a 3 vie DualBlock® a comando pneumatico

FIP ha sviluppato una valvola a sfera di tipo TK **DualBlock®** per introdurre un elevato standard di riferimento nella concezione delle valvole termoplastiche. TKD è una valvola a sfera di smistamento e di miscelazione a smontaggio radiale, che risponde alla più severe esigenze richieste nelle applicazioni industriali.

- Gamma dimensionale da DN 10 a DN 50.
- Pressioni di esercizio nominali fino a 16 bar a 20°C. Per il dettaglio vedere pagina seguente.
- Sistema brevettato DualBlock®: il sistema di blocco assicura il serraggio delle ghiere anche nel caso di condizioni di servizio gravose come, per esempio, in presenza di vibrazioni o dilatazioni termiche.
- Smontaggio radiale in tutti e tre gli attacchi.
- Sfera a T (su richiesta a L).
- Supporti sfera bloccati con possibilità di smontaggio le tubazioni a valle con la valvola in posizione di chiusura.
- Sistema di tenuta **Seat Stop®** con possibilità di micro regolazione attraverso le ghiere e sistema di bloccaggio delle spinte assiali.
- Attuatore pneumatico realizzato su specifiche FIP:
 - Corpo attuatore in alluminio trattato per resistere in ambienti aggressivi.
 - Foratura dei raccordi di alimentazione aria secondo le norme NAMUR.
 - Foratura superiore per il fissaggio accessori ed estremità superiore pignone secondo le norme VDI/VDE 3845.
 - Indicatore ottico di posizione fornito di serie.

ACCESSORI

- posizionatore elettropneumatico
- posizionatore pneumatico
- microinterruttori di fine corsa
- eletrovalvola pilota 3-5/2 vie

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.fipnet.it.

Pneumatically actuated 3-way ball valve DualBlock®

FIP has developed a ball valve type TK **DualBlock®** to introduce an advanced standard of reference in thermoplastic valve design. TKD is a (true) union lock ball valve, used for diverting or mixing pipeline flows which stands up to the most severe industrial application requirements.

- Size range from DN 10 up to DN 50.
- Pressure rating: maximum working pressure 16 bar at 20°C. For details see following page.
- Patented system DualBlock®: the locking device ensures the nuts are held in position even under severe service conditions: i.e. vibration or thermal expansion.
- True union design : allows the easy removal of the valve body from the system at all three connection points.
- T bore ball (L bore on request).
- Safe blocked seats: possibility to disconnect downstream pipes with the ball in closed position.
- Seat and seal design **Seat Stop®**: axial pipe loads block and micro adjustment of ball seals.
- Pneumatic actuator produced on FIP specifications:
 - The actuator body is made of a special aluminium alloy for applications in aggressive environments.
 - Solenoid air connections according to NAMUR standard.
 - Top drilling for accessories fastening and upper shaft size according to VDI/VDE 3845 standard.
 - Optical position indicator supplied as standard.

ACCESSORIES

- electro pneumatic positioner
- pneumatic positioner
- limit-switches box
- 3-5/2 way pilot solenoid valve

For more information please visit our website: www.fipnet.it.

Robinet à tournant sphérique à 3 voies DualBlock® à commande pneumatique

FIP a développé un robinet à tournant sphérique du type TK **DualBlock®** qui introduit un niveau très haut de référence dans la conception des robinets thermoplastiques. TKD est un robinet à sphère de prise d'échantillon, de dérivation et de mélange avec blocage de sécurité, qui peut satisfaire la pluspart des applications industrielles.

- La gamme dimensionnelle: de DN 10 jusqu'à DN 50.
- Résistance à une pression de service jusqu'à 16 bar à 20°C. Voir page suivante pour les détails.
- Système breveté DualBlock®: système de blocage qui assure la conservation de la position des écrous union, même en cas de dures conditions de service: par exemple avec des vibrations ou dilatation thermique.
- Démontage radial des trois raccords-unions.
- Sphère avec alésage en T (ou L).
- Démontage en charge: en position fermée, le robinet permet le démontage de l'installation en aval par rapport à la direction du flux.
- **Seat Stop®** conception de sièges et point d'étanchéité qui permet un micro-ajustement par des embouts réglables et un système de blocage des poussées axiales.
- Actionneur pneumatique réalisé sur spécification technique de FIP:
 - Actionneur en aluminium traité résistant aux agents agressifs.
 - Perçage des raccords pour l'air d'alimentation suivant les normes NAMUR.
 - Perçage supérieur pour le fixage des accessoires et bout supérieur du pignon suivant les normes VDI/VDE 3845.
 - Indicateur de position fourni de série.

ACCESOIRES

- positionneur electropneumatique
- positionneur pneumatique
- micro-interrupteurs de fin course
- électrovanne de commande 3-5/2

Pour avoir d'autres informations, visiter le site: www.fipnet.it.

3-Wege-Kugelhahn DualBlock® mit Pneumatik-Antrieb


FIP hat einen Kugelhahn, der Typ TK **DualBlock®** entwickelt, um einen hohen Standard in den thermoplastischen Ventilen einzuführen. TKD ist ein radial ein- und ausbaubarer, für Misch- oder Verteilfunktion geeigneter Kugelhahn, der den meisten industriellen Anwendungen gerecht wird. "Sicherheit und Zuverlässigkeit" ist das Basisprinzip, das es zu erreichen galt.

- Abmessungen: von DN 10 bis DN 50.
- Max Betriebsdruck: 16 bar bei 20°C. Für detaillierte Informationen siehe die folgenden Seiten
- DualBlock® patentierte System: die Sperrvorrichtung hält dann die Überwurfmutter unter verschiedenen Einsatzbedingungen (Vibrationen oder thermische Ausdehnung) sicher in Position.
- Radial lösbare Konstruktion: sie erlaubt den einfachen Ein- und Ausbau an allen 3 Anschlussenden.
- T-Bohrung (L-Bohrung auf Anfrage).
- In geschlossener Stellung des Kugelhahns kann die drucklose Seite der Leitung gelöst werden.
- **Seat Stop®** Sitz- und Dichtungskonzept: die Kugelabdichtung ist durch eine Mikro-Justierung frei von Rohrleitungskräften.
- Pneumatik-Antrieb nach FIP-Spezifikation:
 - Antrieb aus Alu-Speziallegierung für Einsatz in aggressiver Umgebung.
 - Bohrung der Speiseanschlussstücke nach NAMUR-Normen.
 - Obere Bohrung zur Fixierung von Zubehör und oberes Ritzelende nach VDI/VDE 3845 Normen.
 - Optische Stellungsanzeige als Standard.

ZUBEHÖR

- elektro-pneumatischer Stellungregler
- pneumatischer Stellungsregler
- Endschalter
- 3-5/2 Wege Steuerventile

Für weitere Details schauen Sie auf unsere Website: www.fipnet.it.



Legenda

d	diametro nominale esterno del tubo in mm	d	nominal outside diameter of the pipe in mm	d	diamètre extérieur nominal du tube en mm	d	Rohraußendurchmesser in mm
DN	diametro nominale interno in mm	DN	nominal internal diameter in mm	DN	diamètre intérieur nominal du tube en mm	DN	Rohrnennweite in mm
PN	pressione nominale in bar (pressione max di esercizio a 20°C in acqua)	PN	nominal pressure in bar (max. working pressure at 20°C - water)	PN	pression nominale en bar (pression de service max à 20°C- eau)	PN	Nenndruck; höchstzulässiger Betriebsdruck in bar, bei 20° C Wasser
g	peso in grammi	g	weight in grams	g	poids en grammes	g	Gewicht in Gramm
U	numero dei fori	U	number of holes	U	nombre de trous	U	Anzahl der Schraubenlöcher
s	spessore tubo in mm	s	wall thickness, mm	s	épaisseur du tube, mm	s	Wandstärke, mm
SDR	standard dimension ratio = d/s	SDR	standard dimension ratio = d/s	SDR	standard dimension ratio = d/s	SDR	Standard Dimension Ratio = d/s
PVC-U	cloruro di polivinile rigido	PVC-U	unplasticized polyvinyl chloride	PVC-U	polychlorure de vinyle non plastifié	PVC-U	Polyvinylchlorid hart
PP-H	polipropilene omopolimero	PP-H	polypropylene homopolymer	PP-H	polypropylène homopolymère	PP-H	Polypropylen Homopolimerisat
PVC-C	cloruro di polivinile surclorato	PVC-C	chlorinated polyvinyl chloride	PVC-C	polychlorure de vinyle surchloré	PVC-C	Polyvinylchlorid nachchloriert
EPDM	elastomero etilene propilene	EPDM	ethylene propylene rubber	EPDM	élastomère ethylène propylène	EPDM	Ethylenpropylen-dienelastomer
FPM (FKM)	fluoroelastomero	FPM (FKM)	vinylidene fluoride rubber	FPM (FKM)	fluorélastomère de vinylidène	FPM (FKM)	Fluorelastomer
PTFE	politetrafluoroetilene	PTFE	polytetrafluoroethylene	PTFE	polytétrafluoroéthylène	PTFE	Polytetrafluorethylen
PE	polietilene	PE	polyethylene	PE	polyéthylène	PE	Polyethylen
DA	doppio effetto	DA	double acting	DA	double effet	DA	doppelt wirkend
SA	semplice effetto	SA	single acting	SA	simple effet	SA	einfach wirkend
POM	resina poliacetalica	POM	Polyoxymethylene	POM	Résine Polyacetal	POM	Polyoxymethylen


Dati Tecnici

Technical Data


Données Techniques

Technische Daten

1





pressione di esercizio - working pressure
pression de service - Betriebsdruck



temperatura di esercizio - working temperature
température de service - Betriebstemperatur

2

C 1



1

Variazione della pressione in funzione della temperatura per acqua o fluidi non pericolosi nei confronti dei quali il materiale è classificato CHIMICAMENTE RESISTENTE. In altri casi è richiesta un'adeguata diminuzione della pressione nominale PN. (25 anni con fattore di sicurezza).

Per l'impiego del PVC-C con temperature di esercizio superiori a 90°, si consiglia di contattare il servizio tecnico.

Pressure/temperature rating for water and harmless fluids to which the material is RESISTANT. In other cases a reduction of the rated PN is required.
(25 years with safety factor).

For PVC-C usage with working temperature higher than 90° C please contact the technical service.

Variation de la pression en fonction de la température pour l'eau et les fluides non agressifs pour lesquels le matériau est considéré CHIMIQUEMENT RESISTANT. Pour les autres cas une diminution du PN est nécessaire.
(25 années avec facteur de sécurité inclus).

Avant d'utiliser le PVC-C à température de service au-dessus de 90° C nous vous prions de contacter le service technique.

Druck/Temperatur-Diagramm für Wasser und ungefährliche Medien gegen die das Material BESTÄNDIG ist.

In allen anderen Fällen ist eine entsprechende Reduzierung der Druckstufe erforderlich.
(Unter Berücksichtigung des Sicherheitsfaktors für 25 Jahre).

Für Anwendungen von PVC-C mit Betriebstemperaturen höher als 90° C, bitte wenden Sie sich an den technischen Dienst.


2

Configurazione 1 per valvola pneumatica a tre vie con sfera a L. Con attuatore semplice effetto con ritorno a molla la posizione 0° si ha in assenza di aria compressa nell'attuatore.


Configuration 1 for pneumatic three way valve with L bore ball. With single acting actuator with spring return the position 0° is achieved without compressed air in the actuator.

Configuration 1 pour robinet à 3 voies à commande pneumatique avec sphère au alésage en L. Avec actionneur simple effet la position 0° est obtenue par absence d'aire.


Stellung 1 für pneumatische Ventile mit Kugelhahn Typ "L". Mit einfacherem Antrieb und Feder-Rückkehr, erhält man Position "0°" wenn keine Druckluft im Antrieb zu finden ist.

**Dati
Tecnici****Technical
Data****Données
Techniques****Technische
Daten****3****C 1**


0°



0°




0°




0°

3 Configurazione 1,2,3,4 per valvola pneumatica a tre vie con sfera a T. Con attuatore semplice effetto con ritorno a molla la posizione 0° si ha in assenza di aria compressa nell'attuatore.


Configuration 1,2,3,4 for pneumatic three way valve with T bore ball.
With single acting actuator with spring return the position 0° is achieved without compressed air in the actuator.

**Données
Techniques**


90°



90°



90°




90°

Configuration 1,2,3,4 pour robinet à 3 voies à commande pneumatique avec sphère au alésage en T. Avec actionneur simple effet la position 0° est obtenue par absence d'aire.



Stellung 1,2,3,4 für pneumatische Ventile mit Kugelhahn Typ "T". Mit einfacherem Antrieb und Feder-Rückkehr, erhält man Position "0°" wenn keine Druckluft im Antrieb zu finden ist.

**Dati
Tecnici****Technical
Data****Données
Techniques****Technische
Daten**



4





A




B



C



D



Dati
TecniciTechnical
DataDonnées
TechniquesTechnische
Daten

4

E





Diagramma delle perdite di carico

Pressure loss chart

Table de perte de charge

Druckverlust-Diagramm

5

	DN	10	15	20	25	32	40	50
k_{v100} l/m	A	37	55	135	205	390	475	900
	B	25	35	95	140	270	330	620
	C	40	65	145	245	460	600	1200
	D	78	195	380	760	1050	1700	3200
	E	48	73	150	265	475	620	1220

Coefficiente di flusso K_{v100}^* Flow coefficient K_{v100}^* Coefficient de débit K_{v100}^* K_{v100} -Wert*

* Per coefficiente di flusso k_{v100} si intende la portata Q in litri al minuto di acqua a 20°C che genera una perdita di carico $\Delta p = 1$ bar per una determinata posizione della valvola. I valori k_{v100} indicati in tabella si intendono per valvola completamente aperta.

* k_{v100} is the number of litres per minute of water at a temperature of 20°C that will flow through the valve with $\Delta p = 1$ bar differential-pressure at a specified position. The k_{v100} values shown in the table are calculated with the valve completely open.

* k_{v100} est le nombre de litres d'eau, à une température de 20°C, qui s'écoule en une minute dans une vanne pour une position donnée avec une pression différentielle Δp de 1 bar. Les valeurs k_{v100} indiquées sur la table sont évaluées lorsque le robinet est entièrement ouvert.

* Der k_{v100} -Wert nennt den Quersatz in l/min für Wasser bei 20°C und einem Δp von 1 bar bei völlig geöffnetem Ventil.

Dimensioni

La FIP produce una gamma di valvole a sfera, i cui attacchi sono in accordo con le seguenti norme:

Incollaggio PVC-U:

EN ISO 1452, EN ISO 15493,
ISO 727, DIN 8062, DIN 8063,
ASTM D2467, BS 4346-1, ISO 727-2,
JIS K 6743, JIS 6741-2

Incollaggio PVC-C:

EN ISO 15493, ISO 727-1,
ASTM F439

Saldatura nel bicchiere PP-H:

EN ISO 15494

Filettatura:

ISO 228-1, DIN 2999, ISO 7-1,
ASTM D2467, ASTM F437, BS 21,
BS 10226, JIS B 0203

Dimensions

FIP produce a complete range of ball valves whose coupling comply with the following standards:

Solvent welding PVC-U:

EN ISO 1452, EN ISO 15493,
ISO 727, DIN 8062, DIN 8063,
ASTM D2467, BS 4346-1, ISO 727-2,
JIS K 6743, JIS 6741-2

Solvent welding PVC-C:

EN ISO 15493, ISO 727-1,
ASTM F439

Socket fusion PP-H:

EN ISO 15494

Threaded coupling:

ISO 228-1, DIN 2999, ISO 7-1,
ASTM D2467, ASTM F437, BS 21,
BS 10226, JIS B 0203

Dimensions

La FIP a réalisé une gamme complète de robinets à tournant sphérique dont les embouts sont conformes aux normes suivantes

Encollage PVC-U:

EN ISO 1452, EN ISO 15493,
ISO 727, DIN 8062, DIN 8063,
ASTM D2467, BS 4346-1, ISO 727-2,
JIS K 6743, JIS 6741-2

Encollage PVC-C:

EN ISO 15493, ISO 727-1,
ASTM F439

Soudure par fusion PP-H:

EN ISO 15494

Filetage:

ISO 228-1, DIN 2999, ISO 7-1,
ASTM D2467, ASTM F437, BS 21,
BS 10226, JIS B 0203

Dimensionen

Die Kugelhahnreihe entspricht mit ihren Anschlußmöglichkeiten folgenden Normen:

Klebeanschluß PVC-U:

EN ISO 1452, EN ISO 15493,
ISO 727, DIN 8062, DIN 8063,
ASTM D2467, BS 4346-1, ISO 727-2,
JIS K 6743, JIS 6741-2

Klebeanschluß PVC-C:


EN ISO 15493, ISO 727-1,
ASTM F439

Schweißanschluß PP-H:

EN ISO 15494

Gewindeverbindung:

ISO 228-1, DIN 2999, ISO 7-1,
ASTM D2467, ASTM F437, BS 21,
BS 10226, JIS B 0203



DN	B		B ₁	B ₂	E ₂	g PVC-U		g PP-H		g PVC-C		
	(DA)	(SA)				(DA)	(SA)	(DA)	(SA)	(DA)	(SA)	
10	145	145	29	58	75	75	1413	1543	1298	1428	1442	1562
15	145	145	29	58	86	86	1943	2143	1828	2028	1972	2172
20	156,5	156,5	34,5	69	86	86	2186	2386	1986	2186	2236	2436
25	161	161	39	74	86	86	2409	2659	2174	2374	2532	2732
32	194	194	46	91	86	86	2913	3113	2458	2658	3025	3225
40	200	200	52	97	86	86	3260	3460	2670	2870	3410	3610
50	200	217	62	114	86	94	5684	6154	4679	5149	5944	6414


TKDIV/CP TKDIM/CP TKDIC/CP

VALVOLA A TRE VIE DualBlock®
con attacchi femmina metrici con
attuatore pneumatico in
PVC-U, PP-H, PVC-C
TKDI.. - sfera a T
LKDI.. - sfera a L

3-WAY BALL VALVE DualBlock®
with metric series plain female ends
pneumatically actuated
PVC-U, PP-H, PVC-C
TKDI.. - T bore ball
LKDI.. - L bore ball

ROBINET À 3 VOIS DualBlock®
avec embouts femelles série métrique
à commande pneumatique en
PVC-U, PP-H, PVC-C
TKDI.. - sphère avec alésage en T
LKDI.. - sphère avec alésage en L

3-WEGE KUGELHAHN DualBlock®
mit Muffe nach ISO mit pneumati-
schen Antrieb aus
PVC-U, PP-H, PVC-C
TKDI.. - T-bohrung
LKDI.. - L-bohrung



d	DN	*PN	E	E ₁	Ra	H	H ₁	L	PVC-U PVC-C	PP-H	PVC-U PVC-C	Z	PP-H
16	10	16	54	138	138	G1/8"	118	80	14	14	90	89,5	
20	15	16	54	138	138	G1/8"	118	80	16	15	86	88	
25	20	16	65	155,5	155,5	G1/4"	145	10	19	16,5	107	112	
32	25	16	73	155,5	155,5	G1/4"	160	110	22	19	116	122	
40	32	16	86	155,5	155,5	G1/4"	188,5	131	26	23	136,5	142,5	
50	40	16	98	155,5	155,5	G1/4"	219	148	31	23,5	157	172	
63	50	16	122	155,5	210	G1/4"	266,5	179	38	27,7	190,5	211,15	


*PP-H PN 10 bar

VALVOLA A TRE VIE DualBlock®
con attacchi maschio, serie metrica
con attuatore pneumatico in
PVC-U, PP-H, PVC-C
TKDI.. - sfera a T
LKDI.. - sfera a L

3-WAY BALL VALVE DualBlock®
with metric series plain male ends
pneumatically actuated
PVC-U, PP-H, PVC-C
TKDI.. - T bore ball
LKDI.. - L bore ball

ROBINET À 3 VOIS DualBlock®
avec embouts mâle, série métrique à
commande pneumatique en
PVC-U, PP-H, PVC-C
TKDI.. - sphère avec alésage en T
LKDI.. - sphère avec alésage en L

3-WEGE KUGELHAHN DualBlock®
mit Stutze nach ISO mit pneumati-
schen Antrieb aus
PVC-U, PP-H, PVC-C
TKDI.. - T-bohrung
LKDI.. - L-bohrung



d	DN	*PN	E	E ₁	Ra	H	H ₁	L	PVC-U PVC-C	PP-H
20	15	16	54	138	138	G1/8"	140	80	16	16
25	20	16	65	155,5	155,5	G1/4"	175	100	19	18
32	25	16	73	155,5	155,5	G1/4"	188	110	22	20
40	32	16	86	155,5	155,5	G1/4"	220	131	26	22
50	40	16	98	155,5	155,5	G1/4"	251	148	31	25
63	50	16	122	155,5	210	G1/4"	294	179	38	29

*PP-H PN 10 bar

TKDFV/CP TKDFM/CP

VALVOLA A TRE VIE DualBlock®
con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico
in PVC-U, PP-H
TKDI.. - sfera a T
LKDI.. - sfera a L

3-WAY BALL VALVE DualBlock®
with BS parallel threaded female
ends pneumatically actuated
in PVC-U, PP-H
TKDI.. - T bore ball
LKDI.. - L bore ball

ROBINET À 3 VOIS DualBlock®
avec embouts femelles taraudé BS à
commande pneumatique en
PVC-U, PP-H
TKDI.. - sphère avec alésage en T
LKDI.. - sphère avec alésage en L

3-WEGE KUGELHAHN DualBlock®
mit Gewindemuffen nach BS mit
pneumatischen Antrieb aus
PVC-U, PP-H
TKDI.. - T-bohrung
LKDI.. - L-bohrung




Tabella relativa al PVC-U

R	DN	*PN	E	E ₁	Ra	H	H ₁	L	Z
			(DA)	(SA)					
3/8"	10	16	54	138	138	G1/8"	118	80	11,4
1/2"	15	16	54	138	138	G1/8"	125	80	15
3/4"	20	16	65	155,5	155,5	G1/4"	146	100	16,3
1"	25	16	73	155,5	155,5	G1/4"	166	110	19,1
1 1/4"	32	16	86	155,5	155,5	G1/4"	195,5	131	21,4
1 1/2"	40	16	98	155,5	155,5	G1/4"	211	148	21,4
2"	50	16	122	155,5	210	G1/4"	253,5	179	25,7

*PP-H PN 10 bar

Tables relevant to PVC-U

Tableaux concernants le PVC-U

Tabellen gültig für PVC-U


TKDLV/CP

VALVOLA A TRE VIE DualBlock®
con attacchi femmina con attuatore
pneumatico in BS in PVC-U
TKDI.. - sfera a T
LKDI.. - sfera a L

3-WAY BALL VALVE DualBlock®
with BS series plain female ends
pneumatically in PVC-U
TKDI.. - T bore ball
LKDI.. - L bore ball

ROBINET à 3 VOIS DualBlock®
avec embouts femelles série BS à
commande pneumatique en PVC-U
TKDI.. - sphère avec alésage en T
LKDI.. - sphère avec alésage en L

3-WEGE KUGELHAHN DualBlock®
mit Muffe nach BS mit pneumati-
schen Antrieb aus PVC-U
TKDI.. - T-bohrung
LKDI.. - L-bohrung



d	DN	PN	E	E ₁	Ra	H	H ₁	L	Z
			(DA)	(SA)					
3/8"	10	16	54	138	138	G1/8"	118	80	14,7
1/2"	15	16	54	138	138	G1/8"	118	80	17
3/4"	20	16	65	155,5	155,5	G1/4"	145	100	19
1"	25	16	73	155,5	155,5	G1/4"	160	110	22,5
1 1/4"	32	16	86	155,5	155,5	G1/4"	188,5	131	26
1 1/2"	40	16	98	155,5	155,5	G1/4"	219	148	30,2
2"	50	16	122	155,5	210	G1/4"	266,5	179	36,2


TKDAV/CP TKDAC/CP

VALVOLA A TRE VIE DualBlock®
con attacchi femmina, serie ASTM
con attuatore pneumatico in
PVC-U, PVC-C
TKDI.. - sfera a T
LKDI.. - sfera a L

3-WAY BALL VALVE DualBlock®
with ASTM series plain female ends
pneumatically actuated in
PVC-U, PVC-C
TKDI.. - T bore ball
LKDI.. - L bore ball

ROBINET À 3 VOIS DualBlock®
avec embouts femelles, série ASTM
à commande pneumatique en
PVC-U, PVC-C
TKDI.. - sphère avec alésage en T
LKDI.. - sphère avec alésage en L

3-WEGE KUGELHAHN DualBlock®
mit Muffe Nach ASTM mit pneumati-
schen Antrieb aus
PVC-U, PVC-C
TKDI.. - T-bohrung
LKDI.. - L-bohrung



d	DN	PN	E	E ₁	Ra	H	H ₁	L	Z
			(DA)	(SA)					
3/8"	10	16	54	138	G1/8"	132,2	80	19,5	93,2
1/2"	15	16	54	138	G1/8"	132,2	80	23	87,2
3/4"	20	16	65	155,5	G1/4"	159,2	100	25,5	108,2
1"	25	16	73	155,5	G1/4"	174	110	28,7	116,6
1 1/4"	32	16	86	155,5	G1/4"	205	131	32	141
1 1/2"	40	16	98	155,5	G1/4"	227,6	148	35	157,6
2"	50	16	122	155,5	210	G1/4"	267	179	38,2
									190,6

Tabella relativa al PVC-U

Tables relevant to PVC-U

Tableaux concernants le PVC-U

Tabellen gültig für PVC-U


TKDNV/CP TKDNC/CP

VALVOLA A DUE VIE DualBlock®
con attacchi femmina filettatura cilin-
drica NPT con attuatore pneumatico
in PVC-U, PVC-C
TKDI.. - sfera a T
LKDI.. - sfera a L

2-WAY BALL VALVE DualBlock®
with NPT parallel threaded female
ends pneumatically actuated in
PVC-U, C-PVC
TKDI.. - T bore ball
LKDI.. - L bore ball

ROBINET À 2 VOIS DualBlock®
avec embouts femelles taraudé NPT
à commande pneumatique en
PVC-U, PVC-C
TKDI.. - sphère avec alésage en T
LKDI.. - sphère avec alésage en L

2-WEGE KUGELHAHN DualBlock®
mit Gewindemuffen nach NPT mit
pneumatischen Antrieb aus
PVC-U, PVC-C
TKDI.. - T-bohrung
LKDI.. - L-bohrung



R	DN	PN	E	E ₁	Ra	H	H ₁	L	Z
			(DA)	(SA)					
3/8"	10	16	54	138	G1/8"	118	80	13,7	90,6
1/2"	15	16	54	138	G1/8"	125	80	18	90,4
3/4"	20	16	65	155,5	G1/4"	146,4	100	18	110,4
1"	25	16	73	155,5	G1/4"	166,6	110	22,6	121,4
1 1/4"	32	16	86	155,5	G1/4"	195,8	131	25,1	145,6
1 1/2"	40	16	98	155,5	G1/4"	211,4	148	24,7	162
2"	50	16	122	155,5	210	G1/4"	253,8	179	29,6
									194,6

Tabella relativa al PVC-U

Tables relevant to PVC-U

Tableaux concernants le PVC-U

Tabellen gültig für PVC-U


TKDJV/CP

VALVOLA A TRE VIE DualBlock®
con attacchi femmina JIS con attuatore pneumatico in
PVC-U
TKDI.. - sfera a T
LKDI.. - sfera a L

3-WAY BALL VALVE DualBlock®
with JIS series plain female ends
pneumatically actuated in
PVC-U
TKDI.. - T bore ball
LKDI.. - L bore ball

ROBINET À 3 VOIS DualBlock®
avec embouts femelles série JIS à
commande pneumatique en
PVC-U
TKDI.. - sphère avec alésage en T
LKDI.. - sphère avec alésage en L

3-WEGE KUGELHAHN DualBlock®
mit Muffe nach JIS mit pneumati-
schen Antrieb aus
PVC-U
TKDI.. - T-bohrung
LKDI.. - L-bohrung




d	DN	PN	E	E ₁	Ra	H	H ₁	L	Z
			(DA)	(SA)					
1/2"	15	16	54	138	G1/8"	146	80	30	86
3/4"	20	16	65	155,5	G1/4"	177	100	35	107
1"	25	16	73	155,5	G1/4"	196	110	40	116
1 1/4"	32	16	86	155,5	G1/4"	225	131	44	137
1 1/2"	40	16	98	155,5	G1/4"	267,2	148	55	157,2
2"	50	16	122	155,5	G1/4"	316	179	63	190

VALVOLA A TRE VIE DualBlock®
con attacchi femmina filettatura JIS
con attuatore pneumatico in
PVC-U
TKDI.. - sfera a T
LKDI.. - sfera a L

3-WAY BALL VALVE DualBlock®
with JIS threaded female ends
pneumatically actuated in
PVC-U
TKDI.. - T bore ball
LKDI.. - L bore ball

ROBINET À 3 VOIS DualBlock®
avec embouts femelles taraudé JIS à
commande pneumatique en
PVC-U
TKDI.. - sphère avec alésage en T
LKDI.. - sphère avec alésage en L

3-WEGE KUGELHAHN DualBlock®
mit Gewindemuffen nach JIS mit
pneumatischen Antrieb aus
PVC-U
TKDI.. - T-bohrung
LKDI.. - L-bohrung



R	DN	PN	E	E ₁	Ra	H	H ₁	L	Z
			(DA)	(SA)					
1/2"	15	16	54	138	G1/8"	118	80	16	86
3/4"	20	16	65	155,5	G1/4"	144,8	100	19	106,8
1"	25	16	73	155,5	G1/4"	160	110	22	116
1 1/4"	32	16	86	155,5	G1/4"	188,6	131	25	138,6
1 1/2"	40	16	98	155,5	G1/4"	219,4	148	26	167,4
2"	50	16	122	155,5	G1/4"	266,6	179	31	204,6

Automatismi

Pressione di comando standard:
min 5 bar, max 10 bar.
A richiesta esecuzioni a pressione di
comando ridotta.
Alimentazione: usare sia aria filtrata
secca che aria lubrificata. (Per uti-
lizzo di altri fluidi consultare il ns.
servizio tecnico).

Tipo di funzionamento
DA -doppio effetto: apertura e chiu-
sura ad aria.

L'alimentazione della porta "A"
apre i pistoni e provoca la rotazione
del pignone.
L'alimentazione della porta "B"
chiude i pistoni e provoca la contro
rotazione del pignone.

Actuators

Standard control pressure:
min 5 bar, max 10 bar.
Reduced control pressure actuators
on request.
Supply: use both dry filtered air
and lubricated air (for others flu-
ids please contact our technical
service).

Type of working
DA - double acting: opening and
closing movements by air.

Feeding by port "A" opens pistons
and causes shaft's rotation.
Feeding by port "B" closes pistons
and causes shaft's counter-rotation.

Automatismes

Pression de commande standard:
min 5 bar, max 10 bar
Actionneurs avec pression de com-
mande réduite sur demande.
Alimentation: utiliser de l'air filtré
soit sec soit lubrifié (Pour utilisa-
tion de autres fluides consulter le
bureau technique).

Type de fonctionnement
DA - double effet: ouverture et fer-
meture par l'air.



L'alimentation par l'entrée "A"
ouvre les pistons et provoque la
rotation du pignon.
L'alimentation par l'entrée "B"
ferme les pistons et provoque la
contre-rotation du pignon.

Antriebe

Standard Steuerdruck:
min 5 bar, max 10 bar
Auf Anfrage sind Ausführungen mit
reduziertem Steuerdruck
erhältlich.
Speisung: Benutzen Sie sowohl
filtrierte trockene Luft, als auch
befeuhte Luft. Wenn Sie andere
Flüssigkeiten verwenden möchten,
fragen Sie bitte unseren technischen
Dienst.

Anwendungstyp
DA - doppelt wirkend: Öffnung und
Schließung durch Luft.

Luftspeisung des Ports "A" öff-
net die Kolben und aktiviert die
Drehung des Kolbens.
Luftspeisung des Ports "B" schließt
die Kolben und bewirkt die umkehr-
drehung.



Tipo di funzionamento
SA - semplice effetto: apertura ad
aria e chiusura a molla
(NC normalmente chiuso -
NO normalmente aperto).

L'alimentazione della porta "A"
apre i pistoni e provoca la rotazione
del pignone.
La caduta della pressione di alimen-
tazione della porta "A" chiude i pi-
stoni e provoca la contro rotazione
del pignone.

Type of working.
SA - single acting: opening move-
ment by air, closing movement by
springs (NC normally closed -
NO normally open).



Feeding by port "A" opens pistons
and causes shaft's rotation.
Fall of feeding pressure in port "A"
closes pistons and causes shaft's
counter-rotation.

Type de fonctionnement.
SA - simple effet: ouverture par l'air
et fermeture par ressorts
(NC Normalement Fermée -
NO Normalement Ouvert).

L'alimentation par l'entrée "A"
ouvre les pistons et provoque la
rotation du pignon.
La chute de la pression d'alimenta-
tion par l'entrée "A" ferme les pi-
stons et provoque la contre-rotation
du pignon.

Anwendungstyp
SA- einfache wirkend: Öffnung durch
Luft und Schließung durch Feder
(NC Normal geschlossen - NO
Normal geöffnet).

Luftspeisung des Ports "A" öff-
net die Kolben und aktiviert die
Drehung des Kolbens.
Der Abfall des Drucks der Speisung
über Port "A", schließt die Kolben
und bewirkt die Drehung des
Kolbens in Gegenrichtung.



DN	15	20	25	32	40	50
DA	0,23NI	0,45NI	0,45NI	0,45NI	0,45NI	0,61NI
SA	0,23NI	0,45NI	0,45NI	0,45NI	0,45NI	0,61NI

Capacità attuatore
NI: Normal-litro
volume alla pressione atmosferica

Actuator capacity
NI: Normal-liter
volume at atmospheric pressure

Capacité actionneur
NI: Normal-litre
volume à la pression atmosphérique

Steuervolumen
NI: Normale Liter
Volumen bei atmosphärischem Druck

Staffaggio e supportazione

Tutte le valvole, sia manuali che motorizzate, necessitano in molte applicazioni di essere supportate mediante staffe o supporti al fine di proteggere tratti di tubazione ad esse collegati dall'azione di carichi concentrati. Questi supporti devono essere in grado di resistere sia al peso proprio della valvola, sia alle sollecitazioni generate dalla valvola stessa durante le fasi di apertura e chiusura.

La serie di valvole TKD è dotata di supporti integrati che permettono un ancoraggio diretto sul corpo valvola senza bisogno di ulteriori componenti. Utilizzando dadi filettati standard in acciaio inossidabile (dimensione M5 per d 16-20-25-32 ed M6 per d 40-50-63), è possibile ancorare la valvola su 4 punti di fissaggio. (fig.1)

Si ricorda che, vincolando la valvola, essa viene ad agire come punto fisso di ancoraggio, per cui viene ad essere sottoposta ai carichi terminali delle tubazioni. Specialmente ove siano previsti ripetuti cicli termici, occorrerà prevedere di scaricare la dilatazione termica su altre parti dell'impianto in modo da evitare pericolosi sovraccarichi sui componenti della valvola.

Valve bracketing and supporting

In some applications manual or actuated valves must be supported by simple hangers or anchors. Supports must be capable of withstanding weight loads as well as the stresses transmitted through the valve body during service operations.

All TKD valves are therefore provided with an integrated support on the valve body for a simple and quick anchoring.

By means of standard threaded nuts, as per the following specification M5 (d 16-20-25-32) M6 (d 40-50-63), it is possible to hold the valve by 4 anchoring points. (fig.1)

Caution must be taken when using these support systems because the ball valve acts as a pipe anchor and all thermal end loads developed by adjacent pipes could damage the valve components under condition of large variation in operating temperature. Systems should be designed to accommodate pipes expansion and contraction.

Fixation et supportage

Tous les robinets, manuels ou motorisés doivent être supportés parmi des points fixes. Les efforts de charge supplémentaire ne sont ainsi pas supportés par la tuyauterie. Ces supports doivent être en mesure de résister aussi bien au poids propre du robinet qu'aux sollicitations engendrées par le robinet même pendant les phases d'ouverture ou de fermeture.

Toutes les vannes TKD sont équipées d'un système de fixation intégré sur le corps de la vanne qui peut être fixé à la structure porteuse avec des vis et des écrous standards. En utilisant des écrous standard au acier inoxydable (M5 pour d 16-20-25-32 et M6 pour d 40-50-63), il est possible de fixer la vanne sur 4 points. (fig.1)

Il faut noter qu'avec l'utilisation de ces supports, le robinet agit comme point fixe d'ancrage, raison pour laquelle il peut être soumis aux charges terminales des tubes. Particulièrement lorsque que l'on se trouve en présence de cycles thermiques répétés, il faut prévoir de décharger la dilatation thermique sur d'autres parties de l'installation, de façon à éviter de dangereuses surcharges sur les composants du robinet.

Kugelhahn-Halterung und Befestigung

Die Montage des Kugelhahns muss eine sichere Einbindung in das Rohrleitungssystem gewährleisten. Die Befestigung des Kugelhahns muss das Eigengewicht der Armatur, sowie aus dem Betrieb heraus resultierende Spannungen sicher übertragen können.

Aus diesem Grunde wurde eine komplette neue, schnell und sicher montierbare integrierte Befestigungs Konzeption entwickelt. Die am Kugelhahn integrierte neuartige Befestigungsplatte, kann mittels Standardschrauben und Muttern an der Unterkonstruktion befestigt werden.

Beim Verwenden von Standardgewindemuttern in Edelstahl (Dimension M5 für d16-20-25-32 und M6 für d 40-50-63), ist es möglich die Armatur auf 4 Befestigungspunkte zu fixieren (Fig.1).

Man muss bei dieser Befestigung aufpassen, weil die Armatur als Verankerung für die Rohrleitung wirkt und so könnten alle Endbelastungen der Rohrleitungen die Armaturkomponenten beschädigen, besonders bei grossen Betriebstemperaturschwankungen. Die Rohrleitungen müssten so geplant werden, um diese Ausdehnungen zu begleichen.



Fig. 1*



*Dadi filettati non inclusi

*Threaded nuts not included

d	DN	a	A	J
16	10	20	31	M5
20	15	20	31	M5
25	20	20	31	M5
32	25	20	31	M5
40	32	30	50	M6
50	40	30	50	M6
63	50	30	50	M6

*Écrous pas inclus

*Muttern nicht beigelegt

Installazione sull'impianto

Prima di procedere all'installazione seguire attentamente le istruzioni di montaggio:

- 1) Verificare che le tubazioni a cui deve essere collegata la valvola siano allineate in modo da evitare sforzi meccanici sulle connessioni filettate della stessa.
- 2) Svitare le ghiere (13) e inserirle sui tratti di tubo.
- 3) Procedere all'incollaggio o saldatura o avvitamento dei manicotti (12) sui tratti di tubo.
- 4) Verificare che sul corpo valvola sia installato il sistema di blocco ghiere DualBlock® (26). (Fig. 2).

DualBlock® è il sistema brevettato sviluppato da FIP che dà la possibilità di bloccare, in una posizione prefissata le ghiere delle valvole a sfera a smontaggio radiale.

Il sistema di blocco assicura il ser-raggio delle ghiere anche nel caso di condizioni di servizio gravose come, per esempio, in presenza di vibrazioni o dilatazioni termiche.

Connection to the system

Before proceeding with installation please carefully follow these instructions:

- 1) Check the pipes to be connected to the valve are axially aligned in order to avoid mechanical stress on the threaded union joints.
- 2) Unscrew the union nuts (13) and slide them onto the pipe.
- 3) Solvent / heat weld or screw the valve end connectors (12) onto the pipe ends.
- 4) Check the installation of the dedicate lock nut device Dual-Block® (26) on the valve body. (Fig.2).

DualBlock® is the patented system developed by FIP that gives the possibility to lock the union nuts of true union ball valves in a preset position.

The locking device then ensures the nuts are held in position even under severe service conditions: i.e. vibration or thermal expansion.

Montage sur l'installation

Avant d'effectuer le montage sur l'installation nous vous prions de suivre les instructions suivantes.

- 1) Vérifier l'alignement des tubes pour ne pas charger sur la vanne des efforts mécaniques et endommager les raccordements taraudés.
- 2) Dévissez les écrous-unions (13) et insérez-les sur les tubes.
- 3) Procédez au collage/fusion ou vissez les collets (12) de raccordement sur les tubes.
- 4) Contrôlez que sur la vanne soit présent le composant de blocage (26). (Fig. 2).

DualBlock® est le système breveté développé par FIP, qui offre la possibilité de bloquer, dans une position préfixée, les écrous union des robinets à tourant sphérique. Le système de blocage assure aussi la conservation de la position des écrous union, même en cas de dures conditions de service: par exemple avec des vibrations ou dilatation thermique.

Einbau in eine Leitung

Die Anweisungen sollte unbedingt gefolgt werden:

- 1) Prüfen Sie die mit dem Ventil zu verbindenden Rohre, ob sie in einer Linie sind, um mechanische Spannungen auf die Verschraubung zu vermeiden.
 - 2) Schrauben Sie die Überwurfmutter (13) ab und schieben Sie sie auf die Rohre.
 - 3) Kleben, schweißen oder schrauben Sie die Anschlußteile (12) des Ventiles an die Rohrenden. Für die korrekte Montage sehen Sie auch in die „Montageanweisung“.
 - 4) Überprüfen Sie, dass die Sperrvorrichtung der Überwurfmutter DualBlock® (26) am Ventilgehäuse montiert ist, wie in der Abbildung gezeigt (Fig.2).
- DualBlock® ist das patentierte System von FIP, das es ermöglicht die Überwurfmuttern des vollver-schraubten Kugelhahnes in einer festgelegten Stellung zu arretieren. Die Sperrvorrichtung hält dann die Überwurfmuttern unter verschie-densten Einsatzbedingungen (Vibrationen oder thermische Ausdehnung) sicher in Position.



Fig. 2

- 5) Posizionare la valvola fra i manici e serrare completamente le ghiere (13) a mano in senso orario (Fig.3), senza utilizzare chiavi o altri utensili che possano danneggiare la superficie delle ghiere.

Per sbloccare le ghiere basta agire con un dito sull'apposita leva di sblocco premendola assialmente per allontanare il blocco dalla ghiera, e poi svitare in senso anti-orario la stessa. (Fig.4).

- 5) Position the valve between the two end-connectors and tighten the union nuts (13) by hand (Fig.3); do not use keys or other tools which may damage the nut surface.

Now the nuts are locked (to un-lock them, press the proper lever in axial direction away from nut teeth, unscrew the nut counter-clock-wise). (Fig.4).

- 5) Insérez le robinet entre les deux collets et serrez bien les écrous (13) dans le sens horaire (Fig.3) en utilisant les mains pour ne pas endommager la surface des écrous union.

Ainsi les écrous union sont bloquées; pour les débloquer il faut tout simplement appuyer un doigt sur le petit levier et lui déplacer du filetage de l'écrous union. (Fig.4).

- 5) Bringten Sie das Ventil zwischen die beiden Anschlußteile und ziehen Sie die Überwurfmuttern (13) von Hand an. Benutzen Sie keine Schlüssel oder Werkzeuge, die die Oberfläche der Überwurfmuttern beschädigen können (Fig.3). Jetzt sind die Überwurfmuttern arriert. Zum Freigeben muß der Hebel in axialer Richtung von den Zähnen weg gedrückt werden. Schrauben Sie die Überwurfmuttern entgegen dem Uhrzeigersinn los. (Fig.4).



Fig. 3

- 6) Se richiesto supportare la tubazione per mezzo dei fermatubi FIP o per mezzo del supporto integrato nella valvola (vedi il paragrafo "staffaggio e supportazione").



- 6) If necessary hold the pipeline by FIP pipe clips or using the valve body integrated support. (see the "valve bracketing and supporting" section).



Fig. 4

- 6) lorsqu'il soit nécessaire supporter la vanne avec des pipe clips FIP ou bien du support intégré dans la vanne même, on recommande de voir la partie "fixation et supporte".

- 6) Wenn nötig befestigen Sie die Rohrleitung mit FIP Rohrhalterungen oder benutzen Sie die am Ventilboden integrierte Unterstützung (siehe auch den Abschnitt „Halterung und Unterstützung“).

Regolazione delle tenute

La regolazione delle tenute può essere effettuata utilizzando l'inserto estraibile sulla maniglia (Fig. 5).

Sealing adjusting

The sealing adjustment can be undertaken using the removable insert on the handle (Fig. 5).

Réglage de l'étanchéité

Le réglage de l'étanchéité peut être effectué en utilisant l'outil inséré sur la poignée (Fig. 5).

Justerierung der Dichtung

Die Dichtungen können mit dem vom Hebel abnehmbaren Schlüssel-Einsatz justiert werden (Fig.5).



Fig. 5

Dopo aver posizionato la sfera come in figura 6, usando tale inserto come attrezzo è possibile effettuare la regolazione delle tenute avvitando i supporti secondo la sequenza indicata (Fig.6).

After having positioned the ball as in the figure 6, the insert can be used as a tool to tighten the ball carrier to achieve the perfect sealing following the indicated sequence (Fig.6).

Après avoir orienté la bille comme indiqué sur la figure 6, les ergots de l'outil vous permettront d'effectuer un réglage fin de l'étanchéité en agissant sur la pièce (Fig.6).

Nachdem die Kugel wie in Fig.6 gestellt ist, kann man das Schlüssel-Einsatz um die Dichtungsträger nachzuziehen benutzen, gemäss der abgebildeten Reihenfolge. (Fig.6).





Fig. 6

Una seconda regolazione delle tenute può essere effettuata con la valvola installata sulla tubazione semplicemente serrando ulteriormente le ghiere. Tale "micro-regolazione", possibile solo con le valvole FIP grazie al sistema brevettato "Seat stop system", permette di recuperare la tenuta, laddove vi fosse un consumo delle sedi sfera in PTFE dovuto all'usura per un elevato numero di manovre.

A secondary "micro-adjusting" can be carried out on the valve already installed on the pipeline just tightening the external nut. Thanks to the FIP patented "Seat stop system" it is possible to achieve the sealing in spite of the PTFE seats wearing due to the heavy duty cycle.

Un deuxième "micro-ajustement" peut être effectué lorsque la vanne est installée sur la canalisation en serrant simplement les écrous. Grâce à ce système breveté par FIP et appelé "Seat Stop System", vous pourrez ainsi régler l'étanchéité des joints de siège en PTFE et garantir à votre vanne un nombre plus élevé de manœuvres.

Des weiteren erlaubt dieses innovative Kugelhahnbauteil eine Nachjustierung ("Micro-adjustment") der Dichtung (Verlängerung der Wartungsintervalle), ohne den Kugelhahn aus der Rohrleitung ausbauen zu müssen. Dies geschieht durch einfaches Nachziehen der Überwurfmuttern.



Avvertenza

Evitare sempre brusche manovre di chiusura che possono generare colpi d'aria. A tale scopo si consiglia di corredare gli attuatori pneumatici di riduttori di velocità dell'aria.



Warning

It is important to avoid rapid closure of valves to eliminate the possibility of water hammer causing damage to the pipeline. Pneumatic actuators must be fitted with exhaust restrictors.



Attention

Éviter toutes fermeture trop rapides des vannes. Il est conseillé l'installation dans les actuateurs pneumatiques des réducteurs de vitesse de l'air.



Warnung

Um Wasserschläge zu vermeiden dürfen Armaturen nicht rasch geschlossen werden. Die pneumatische Antriebe müssen mit Luft-Drossel ausgerüstet werden.

Smontaggio

- 1) Isolare la valvola dal flusso.
- 2) Sbloccare le ghiere premendo sulla leva del DualBlock® (26) in direzione assiale allontanandola dalla ghiera. Vedi punto 5 "Installazione sull'Impianto". È comunque possibile rimuovere completamente il dispositivo di blocco dal corpo valvola.
- 3) Svitare completamente le ghiere (13) e sfilare la cassa (7).
- 4) Estrarre dalla maniglia (2) l'apposito inserto (1) ed infilare le due sporgenze nelle corrispondenti aperture degli anelli di fermo (15), estraendo così i supporti (11) ad essi solidali con una rotazione antioraria.
- 5) Estrarre la sfera (6) dalla bocca centrale avendo cura di non danneggiare la superficie di tenuta.
- 6) Rimuovere dai supporti (11) le guarnizioni in PTFE (5) e gli Oring (8), (9), (10).
- 7) Rimuovere le viti (22) e sollevare l'attuatore (24) assieme al piattello (17).
- 8) Estrarre dall'asta comando (4) il modulo di collegamento (19).
- 9) Premere sull'asta comando (4) verso l'interno della cassa (7) fino ad estrarla.
- 10) Rimuovere gli O-ring (3) dall'asta di comando (4).
- 11) Rimuovere la guarnizione in PTFE (5) con il relativo O-ring (8) dall'interno del corpo valvola (7).



Attenzione

Tutte le operazioni su apparecchiature in pressione, o contenenti molle compresse, devono essere effettuate in condizioni di sicurezza per l'operatore.

Disassembly

- 1) Isolate the valve from the line (release the pressure and empty the pipeline).
- 2) Unlock the union nuts pressing in the lever on the DualBlock® (26). See point 5 of "Connection to the system". It is also possible to remove completely from the body the block device.
- 3) Unscrew the union nuts (13) and drop the valve body (7) out of the line.
- 4) Remove the special insert (1) from the handle (2) and push the two projecting ends into the corresponding recesses on the ball seat stop ring (15). Unscrew the ball carriers (11) together with the stop rings (15), rotating counter-clockwise.
- 5) Remove the ball (6) from the centre entry (taking care not to damage the sealing surfaces).
- 6) Remove the PTFE seats (5) and O-rings (8), (9), (10) from their supports (11).
- 7) Remove the screws (22) and lift the actuator (24) with the upper plate (17).
- 8) Remove the coupling spindle (19) from the stem (4).
- 9) Press the stem (4) to drop into the valve body (7).
- 10) Remove the O-rings (3) from the stem grooves (4).
- 11) Remove the PTFE seat (5) and the O-ring (8) from the valve body (7).



Warning

All the activities with pressurized equipments, or including compressed springs, must be undertaken in safety conditions for the operators.

Démontage

- 1) Isoler la vanne de la ligne du flux: (enlever la pression et vider les tubes).
- 2) Débloquer les écrous union appuyant sur le levier du Dual-Block® (26) dans la direction de l'axe tout en éloignant de l'écrou. Voir point 5 "montage sur l'installation". Il est aussi possible enlever du tout le dispositif de blocage.
- 3) Dévissez les écrous (13) et retirez le corps robinet à bille (7) radialement de la conduite.
- 4) Ôtez l'outil spécial (1) de la poignée (2). A l'aide des ergots de l'outil (1), dévissez la pièce filetée (15) dans le sens antihoraire et retirez la pièce (11).
- 5) Tournez la bille (6) de sorte que la poignée soit perpendiculaire au sens de passage. La bille peut-être alors retirée du corps (faire attention à ne pas endommager les états de surface).
- 6) Enlevez les joints de sièges en PTFE (5) et les joints O-rings (8), (9) et (10) de leur support (11).
- 7) Desserez les deux vis (22) et soulevez l'actionneur (24) avec la platine (17).
- 8) Enlevez la pièce de jonction (19) de la tige (4).
- 9) Exercez une pression sur la tige de manœuvre (4) vers l'intérieur pour la faire sortir.
- 10) Enlevez les O-rings (3) de la tige de manœuvre (4).
- 11) Enlevez les joints de siège (5) et les O-rings (8) du corps de la vanne (7).



Attention

Toute opération sur les appareils en pression, ou réglés par des ressorts comprimés, doit être effectuée en état de sécurité du personnel.

Demontage

- 1) Die Leitung ist an geeigneter Stelle Drucklos zu machen und zu entleeren.
- 2) Entspannen Sie die Überwurfmuttern durch Druck auf den DualBlock® (26). Es ist auch möglich die Sperrvorrichtung aus dem Kugelhahn Gehäuse komplett abzuziehen.
- 3) Lösen der Überwurfmuttern (13) und Entnahme des Kugelhahnskörpers (7) aus der Leitung.
- 4) Nach dem Lösen des Spezialinssatzes (1) des Handgriffs (2) kann dieses als Werkzeug zum Öffnen der 3 Dichtungsträger (11 und 15) mit einer gegen den Uhrzeigersinnrotation, verwendet werden.
- 5) Anschließend, kann die Kugel (6) durch die Öffnung b) ausgebaut werden, dabei achten Sie darauf die Dichtfläche nicht zu kratzen.
- 6) Entfernen Sie die PTFE Dichtungen (5) und die Oringe (8,9,10).
- 7) Schrauben Sie die Schrauben (22) ab um den Antrieb (24) mit der Adapterflansche (17) aufzuziehen.
- 8) Nehmen Sie die Adaptorspindel (19) von der Spindel (4) weg.
- 9) Drücken Sie die Spindel (4) im Körper (7) ein bis Sie sie herausziehen können.
- 10) Die beiden O-Ringe (3) der Kugelspindel (4) entfernen.
- 11) Der O-Ring (8) und die PTFE-Dichtung (5) können vom Kugelkörper (7) entfernen.



Warnung

Alle Tätigkeiten mit druckbeaufschlagten Geräten inklusiv vorgespannter Federn, dürfen nur unter Voraussetzung von entsprechenden Sicherheitsbedingungen für das Personal durchgeführt werden.

Montaggio

- 1) Inserire le guarnizioni (3) sull'asta comando (4).
- 2) Inserire nella sede presente all'interno del corpo valvola l'O-ring (8), e successivamente la guarnizione di PTFE (5).
- 3) Inserire l'asta comando (4), dall'interno, nella cassa, avendo cura che l'indicatore ottico di posizione (25) posto sulla testa dell'asta corrisponda alla posizione delle uscite della sfera.
- 4) Inserire la sfera (6) dalla bocca centrale b avendo cura che i tre fori siano in corrispondenza con le tre uscite (per la sfera ad L i due fori dovranno essere in corrispondenza con le bocche a e b).
- 5) Inserire gli O-ring (8), le guarnizioni in PTFE (5) , gli O-ring di testa (10) e gli O-ring di tenuta radiale (9), nelle loro sedi sui supporti (11).
- 6) Inserire i tre supporti (11+15) avvitandoli in senso orario con l'apposito inserto (1) iniziando da quello sulla bocca centrale b (vedere Regolazione delle tenute).
- 7) Posizionare il modulo di collegamento (19) sull'asta di comando (4).
- 8) Rimontare l'attuatore (24) con il piattello (17) sul piattello inferiore (23) fissandolo con le viti (22).
- 9) Inserire la valvola sull'impianto e serrare le ghiere (13) bloccandole con il sistema DualBlock®.



Nota

È consigliabile nelle operazioni di montaggio, lubrificare le guarnizioni in gomma. A tale proposito si ricorda la non idoneità all'uso degli oli minerali, che sono aggressivi per la gomma EPDM.

Assembly

- 1) Position the stem O-rings (3) in their grooves.
- 2) Insert the O-ring (8) and PTFE (5) in the body inside seat.
- 3) Insert the stem (4) by pressing it upwards from inside the body and ensure that the optical indicator (25) on the top of the stem coincide with the valve ports.
- 4) Slide the ball (6) into the valve body, with orifices coinciding to the valve ports (For L-bore ball let coincide the two orifices with the valve ports a and b).
- 5) Place the O-rings (8), the PTFE ball seats (5), the socket O-rings (10) and body O-rings (9) in their grooves in the ball carriers (11).
- 6) Starting with the centre one b, screw clockwise the three carriers (11+15) by the special insert tool (1) (see Sealing adjusting).
- 7) Position on the stem (4) the coupling spindle (19).
- 8) Fix the actuator (24) with the upper plate (17) onto the lower plate (23) and tighten the two screws (22).
- 9) Insert the valve on the line tightening the union nuts (13) locking them with the DualBlock® system.



Note

When assembling the valve components, it is advisable to lubricate the O-rings. Do not use mineral oils as they attack EPDM rubber.

Montage

- 1) Insérez les O-rings (3) sur la tige de manœuvre (4).
- 2) Insérez les O-ring (8) et les joints en PTFE (5) dans le corps (7).
- 3) Insérez la tige de manœuvre (4) par l'intérieur du corps en respectant les trois creins.
- 4) Insérez la bille (6) en respectant le marquage des sorties (une bille en L doit être alignée sur les sorties a et b).
- 5) Placez les O-rings (8), les joints de sièges en PTFE (5), les joints du collets (10) et les joints du corps (9).
- 6) Vissez les pièces (11+15) avec l'outil (1) en commençant par le centre b (voir Réglage de l'étanchéité).
- 7) Positionnez la pièce de jonction (19) sur la tige (4).
- 8) Positionnez l'actionneur (24) avec la platine supérieure (17) sur la platine inférieure (23) et serrez les deux vis (22).
- 9) Insérez la vanne sur la ligne et serrez l'écrou (13) avec le système de blocage DualBlock®.


Montage

- 1) Die beiden O-Ringe (3) der Kugelspindel (4) montieren.
- 2) Der O-Ring (8) und die PTFE-Dichtung (5) können in den Kugelkörper montiert werden.
- 3) Die Kugelspindel (4) von der Innenseite des Gehäuses her einzusetzen, dabei aufpassen, dass der optische Anzeiger auf der Spindel mit den Anschlüssen übereinstimmt.
- 4) Die Kugel in die Öffnung b) einsetzen, die Öffnungen müssen offen sein (Für die L-Kugel müssen die Öffnungen a) und b) geöffnet sein).
- 5) Die PTFE-Dichtungen (5) und die O-Ringe (8,9,10) müssen auf die Kugelhahnträger montiert werden.
- 6) Die Kugelträger einsetzen (11+15), diese im Uhrzeigersinn mit dem Werkzeug (1) nachziehen, mit b startend (siehe Justierung der Dichtung).
- 7) Legen Sie die Adaptorsspindel (19) auf der Spindel (4).
- 8) Montieren Sie den Antrieb (24) mit der oberen Adapterflansche (17) auf der unteren Adapterflansche (23), und befestigen Sie dann den Antrieb mit den Schrauben (22).
- 9) Setzen Sie das Ventil in der Rohrleitung und ziehen Sie die Überwurfmutter (13) mit dem Sperrsystem DualBlock®.



Hinweis

Bei der Montage ist es ratsam die Gummidichtungen zu schmieren. Dabei ist zu beachten, dass Mineralöle nicht geeignet sind, da diese EPDM- Gummi schädigen.



Pos.	Componenti	Materiale	Q.tà	Pos.	Composants	Materiaux	Q.té
1	Inserto maniglia	PVC-U	1	1	Outil pour démontage	PVC-U	1
2	Maniglia	PVC-U	1	2	Poignée	PVC-U	1
*3	Guarnizione asta comando	EPDM-FPM	2	*3	Joint de la tige de manoeuvre	EPDM-FPM	2
4	Asta comando	PVC-U/PP-H/PVC-C	1	4	Tige de manoeuvre	PVC-U/PP-H/PVC-C	1
*5	Guarnizione sfera	PTFE	4	*5	Garniture de la sphère	PTFE	4
6	Sfera	PVC-U/PP-H/PVC-C	1	6	Sphère	PVC-U/PP-H/PVC-C	1
7	Cassa	PVC-U/PP-H/PVC-C	1	7	Corps	PVC-U/PP-H/PVC-C	1
*8	Guarnizione (O-ring) di supporto della guarnizione 5	EPDM-FPM	4	*8	Joint du support de la garniture 5	EPDM-FPM	4
9	Guarnizione (O-ring) di tenuta radiale	EPDM-FPM	3	9	Joint du corps (O-ring)	EPDM-FPM	3
*10	Guarnizione (O-ring) di tenuta testa	EPDM-FPM	3	*10	Joint du collet	EPDM-FPM	3
11	Supporto della guarnizione della sfera	PVC-U/PP-H/PVC-C	3	11	Support de la garniture de la sphère	PVC-U/PP-H/PVC-C	3
*12	Manicotto	PVC-U/PP-H/PVC-C	3	*12	Collet	PVC-U/PP-H/PVC-C	3
13	Ghiera	PVC-U/PP-H/PVC-C	3	13	Écrou union	PVC-U/PP-H/PVC-C	3
15	Anello di fermo	PVC-U/PP-H/PVC-C	3	15	Bague de fermeture	PVC-U/PP-H/PVC-C	3
17	Piattello superiore	PP-GR	1	17	Ecrous d'ancrage	PP-GR	1
18	Vite	Acciaio inox	4	18	Vis	Acier inox	4
19	Modulo di collegamento	PP-GR	1	19	Raccord de passage	PP-GR	1
20	Dado	Acciaio inox	2	20	Ecrou	Acier inox	2
21	Vite	Acciaio inox	4	21	Vis	Acier inox	4
22	Vite	Acciaio inox	2	22	Vis	Acier inox	2
23	Piattello inferiore	PP-GR	1	23	Platine basse	PP-GR	1
24	Attuatore pneumatico	Alluminio trattato	1	24	Actionneur pneumatique	Alluminium traité	1
25	Indicatore di posizione	POM	1	25	Indicateur	POM	1
26	DualBlock® I	POM	3	26	DualBlock® I	POM	3

* parti di ricambio

* pièce de rechange

Pos.	Components	Material	Q.ty	Pos.	Benennung	Werkstoff	Stk
1	Insert	PVC-U	1	1	Schlüssel-Einsatz	PVC-U	1
2	Handle	PVC-U	1	2	Handgriff	PVC-U	1
*3	Stem O-ring	EPDM-FPM	2	*3	O-ring	EPDM-FPM	2
4	Stem	PVC-U/PP-H/PVC-C	1	4	Kugelsspindel	PVC-U/PP-H/PVC-C	1
*5	Ball seat	PTFE	4	*5	Dichtungen	PTFE	4
6	Ball	PVC-U/PP-H/PVC-C	1	6	Kugel	PVC-U/PP-H/PVC-C	1
7	Body	PVC-U/PP-H/PVC-C	1	7	Gehäuse	PVC-U/PP-H/PVC-C	1
*8	Support O-ring for ball seat	EPDM-FPM	4	*8	O-Ring (zu Teil 5)	EPDM-FPM	4
9	Radial seal O-ring	EPDM-FPM	3	9	O-Ring	EPDM-FPM	3
*10	Socket seal O-ring	EPDM-FPM	3	*10	O-Ring	EPDM-FPM	3
11	Support for ball seat	PVC-U/PP-H/PVC-C	3	11	Dichtungsträger	PVC-U/PP-H/PVC-C	3
*12	End connector	PVC-U/PP-H/PVC-C	3	*12	Anschlußteile	PVC-U/PP-H/PVC-C	3
13	Union nut	PVC-U/PP-H/PVC-C	3	13	Überwurfmutter	PVC-U/PP-H/PVC-C	3
15	Stop ring	PVC-U/PP-H/PVC-C	3	15	Gewinderinge	PVC-U/PP-H/PVC-C	3
17	Upper plate	PP-GR	1	17	Adapterflansch	PP-GR	1
18	Screw	Stainless steel	4	18	Schraube	Edelstahl	4
19	Coupling spindle	PP-GR	1	19	Adaptorspindel	PP-GR	1
20	Nut	Stainless steel	2	20	Mutter	Edelstahl	2
21	Screw	Stainless steel	4	21	Schraube	Edelstahl	4
22	Screw	Stainless steel	2	22	Schraube	Edelstahl	2
23	Lower Plate	PP-GR	1	23	Adapterflansch	PP-GR	1
24	Pneumatic actuator	H.a. alluminium	1	24	Pneumatik-Antrieb	Alu	1
25	Position indicator	POM	1	25	Stellungsanzeige	POM	1
26	DualBlock®	POM	3	26	DualBlock®	POM	3

* spare parts

* Ersatzteile